

Originalbetriebsanleitung



Cube M

Cube M A mit Advanced Absorber LaserDiagnosticsSoftware LDS Cube App



WICHTIG!

VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

PRIMES

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Sicherheitshinweise 8				
2	Symbole und Konventionen 10				
3	Über	- Über diese Betriebsanleitung 12			
4	Gerä	Gerätebeschreibung 10			
	4.1	Funktionsbeschreibung			
	4.2	Messprinzip			
	4.3	Funktic	Funktionen der Ein-/Ausschalttaste14		
	4.4	Optiscl	ne Anzeige	14	
		4.4.1	Statusmeldungen	14	
		4.4.2	Warnmeldung	15	
	4.5	Lieferumfang und optionales Zubehör15			
	4.6	4.6 Wichtige Hinweise zum Lithium-Ionen-Akkumulator			
		4.6.1	Lithium-Ionen-Akkumulator laden	16	
		4.6.2	Gerät mit fest verbautem Lithium-Ionen-Akkumulator	agern 16	
		4.6.3	Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt bei einer Beschädigung des Lithium-Ionen-Akkumulators	16	
		4.6.4	Ladestatus des Lithium-Ionen-Akkumulators	16	
5	Transport und Lagerung 17				
	5.1	Warnhi	nweise	17	
	5.2	Versand des Gerätes mit fest verbauten Akkumulator			
6	Lase	rDiagno	sticsSoftware LDS installieren	18	
7	Mon	tage		19	
	7.1	Beding	jungen am Einbauort	19	
	7.2	Einbau in die Laseranlage			
		7.2.1	Montage vorbereiten	19	
		7.2.2	Mögliche Einbaulagen	19	



		7.2.3	Gerät ausrichten	19
		7.2.4	Gerät mit der Ausrichthilfe mittig ausrichten	22
		7.2.5	Gerät montieren	23
	7.3	Ausbau	u aus der Laseranlage	24
8	Ansc	hlüsse		25
	8.1	Übersio	cht der Anschlüsse	25
	8.2	Micro-l	JSB-Buchse	25
		8.2.1	PRIMES-USB-Treiber	25
		8.2.2	USB-Treiber manuell installieren	26
	8.3	Bluetoo	oth®	27
		8.3.1	Empfohlener Bluetooth [®] -Dongle und Bluetooth [®] - Spezifikationen	27
		8.3.2	Bluetooth [®] im PC aktivieren (Windows [®] 10)	27
		8.3.3	Gerät per Bluetooth® mit dem PC verbinden (Windows [®] 10)	27
	8.4	Safety	Interlock	28
9	Einst	ellen dei	r Laserparameter	30
	9.1	Einstell	en der Laseranstiegszeit	30
	9.2	Maxima	al zulässige Leistungsdichte	31
	9.3	Minimaler und maximaler Energieeintrag pro Messung		
	9.4	Wartezeiten bis zur nächsten Messung in Serienmessungen		
	9.5	Messung mit gepulsten Lasern		
10	Mess	sen		35
	10.1	Warnhinweise		
	10.2	Messen mit dem Cube M		37
		10.2.1	Messung starten	37
		10.2.2	Anzeige der Messergebnisse	39
	10.3	Messer	n mit der optionalen LaserDiagnosticsSoftware LDS	40
		10.3.1	Gerät mit der LDS verbinden/trennen	40



		10.3.2	Werkbank Cube Messung öffnen	42	
		10.3.3	Einstellungen in der Gerätesteuerung	43	
		10.3.4	Messung starten	46	
		10.3.5	Anzeige der Messergebnisse	47	
		10.3.6	Messungen im Speicher des Cube M löschen	52	
	10.4	Messer	n mit der optionalen Cube App	52	
11	Fehle	rbehebu	Ing	53	
	11.1	Meldun	gen in der LaserDiagnosticsSoftware LDS beim Messe	ən 53	
	11.2	Verbind	ungsfehler mit der LDS	55	
	11.3	Sonstige Fehler			
12	Wartı	ung und	Inspektion	58	
	12.1	Wartung	gsintervalle	58	
	12.2	Reinigu	ng	58	
		12.2.1	Geräteoberfläche reinigen	58	
		12.2.2	Schutzglas reinigen	58	
	12.3	Schutzę	glas des Gerätes wechseln	59	
		12.3.1	Warnhinweise	60	
		12.3.2	Schutzglas wechseln	61	
13	Maßnahmen zur Produktentsorgung62				
14	Konfo	ormitätse	erklärung	63	
15	Techr	nische D	aten	64	
16	Abme	essunge	n	66	
17	Anha	ng		68	
	А	GNU G	PL Lizenzhinweis		



PRIMES - das Unternehmen

PRIMES ist Hersteller von Messgeräten zur Laserstrahlcharakterisierung. Diese Geräte werden zur Diagnostik von Hochleistungslasern eingesetzt. Das reicht von CO₂-Lasern über Festkörper- und Faserlaser bis zu Diodenlasern. Der Wellenlängenbereich von Infrarot bis nahes UV wird abgedeckt. Ein großes Angebot von Messgeräten zur Bestimmung der folgenden Strahlparameter steht zur Verfügung:

- Laserleistung
- Strahlabmessungen und die Strahllage des unfokussierten Strahls
- Strahlabmessungen und die Strahllage des fokussierten Strahls
- Beugungsmaßzahl M²

Entwicklung, Produktion und Kalibrierung der Messgeräte erfolgt im Hause PRIMES. So werden optimale Qualität, exzellenter Service und kurze Reaktionszeit sichergestellt. Das ist die Basis, um alle Anforderungen unserer Kunden schnell und zuverlässig zu erfüllen.



PRIMES GmbH Max-Planck-Str. 2 64319 Pfungstadt Deutschland

Tel +49 6157 9878-0 info@primes.de www.primes.de

1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde ausschließlich für Messungen im Strahl von Hochleistungslasern entwickelt.

Der Gebrauch zu irgendeinem anderen Zweck gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist strikt untersagt. Des Weiteren erfordert ein bestimmungsgemäßer Gebrauch zwingend, dass Sie alle Angaben, Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung beachten. Es gelten die in Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64 angegebenen Spezifikationen. Halten Sie alle genannten Grenzwerte ein.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können das Gerät oder die Anlage, in der das Gerät verwendet wird, beschädigt oder zerstört werden. Außerdem bestehen erhöhte Gefahren für Gesundheit und Leben. Verwenden Sie das Gerät nur auf solche Art, dass dabei keine Verletzungsgefahr entsteht.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und sie ist in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes, für das Personal jederzeit zugänglich, aufzubewahren.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme oder Betrieb des Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit an PRIMES oder Ihren Lieferanten.

Geltende Sicherheitsbestimmungen beachten

Beachten Sie die sicherheitsrelevanten Gesetze, Richtlinien, Normen und Bestimmungen in den aktuellen Ausgaben, die von staatlicher Seite, von Normungsorganisationen, Berufsgenossenschaften u. a. herausgegeben werden. Beachten Sie insbesondere die Regelwerke zur Lasersicherheit und halten Sie deren Vorgaben ein.

Erforderliche Schutzmaßnahmen

Das Gerät misst direkte Laserstrahlung, emittiert selbst aber keine Strahlung. Bei der Messung wird der Laserstrahl jedoch auf das Gerät gerichtet. Dabei entsteht gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4). Die reflektierte Strahlung ist in der Regel nicht sichtbar.



Schützen Sie sich bei allen Arbeiten mit dem Gerät vor direkter und reflektierter Laserstrahlung durch folgende Maßnahmen:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt Messungen durchführen.
- Tragen Sie Laserschutzbrillen, die an die verwendete Leistung, Leistungsdichte, Laserwellenlänge und Betriebsart der Laserstrahlquelle angepasst sind.
- Tragen Sie Schutzkleidung oder Schutzhandschuhe, falls erforderlich.
- Schützen Sie sich vor direkter Laserstrahlung und Streureflexen nach Möglichkeit auch durch trennende Schutzeinrichtungen, die die Strahlung blockieren oder abschwächen.
- Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, entsteht im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls. Befestigen Sie das Gerät so, dass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Kabeln nicht bewegt werden kann.
- Schließen Sie den Safety Interlock der Lasersteuerung an das Gerät an. Pr
 üfen Sie die ordnungsgem
 ä
 ße Abschaltung des Lasers im Fehlerfall durch den Safety Interlock.
- Installieren Sie Sicherheitsschalter oder Notfallsicherheitsmechanismen, die das sofortige Abschalten des Lasers ermöglichen.
- Verwenden Sie geeignete Strahlführungs- und Strahlabsorberelemente, die bei Bestrahlung keine gefährlichen Stoffe freisetzen und die dem Strahl hinreichend widerstehen können.

Qualifiziertes Personal einsetzen

Das Gerät darf ausschließlich durch Fachpersonal bedient werden. Das Fachpersonal muss in die Montage und Bedienung des Gerätes eingewiesen sein und grundlegende Kenntnisse über die Arbeit mit Hochleistungslasern, Strahlführungssystemen und Fokussiereinheiten haben.

Umbauten und Veränderungen

Das Gerät darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Gleiches gilt für das nicht genehmigte Öffnen, Auseinandernehmen und Reparieren. Das Entfernen von Abdeckungen ist ausschließlich im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gestattet.

Haftungsausschluss

Hersteller und Vertreiber schließen jegliche Haftung für Schäden und Verletzungen aus, die direkte oder indirekte Folgen eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder einer unerlaubten Veränderung des Geräts oder der zugehörigen Software sind.

2 Symbole und Konventionen

Warnhinweise

Folgende Symbole und Signalwörter weisen in Form von Warnhinweisen auf mögliche Restrisiken hin:

🚹 GEFAHR

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

Bedeutet, dass Sachschaden entstehen **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Produktsicherheitslabel

Am Gerät selbst wird auf Gebote und mögliche Gefahren mit folgenden Symbolen hingewiesen:



Betriebsanleitung beachten!



Kennzeichnung gemäß WEEE-Richtlinie: Das Gerät darf nicht über den Hausmüll, sondern muss in einer getrennten Elektroaltgeräte- Sammlung umweltverträglich entsorgt werden.



Weitere Symbole und Konventionen in dieser Anleitung



Hier finden Sie nützliche Informationen und hilfreiche Tipps.

- Kennzeichnet eine einfache Handlungsanweisung.
 Stehen mehrere dieser Anweisungen untereinander, ist die Reihenfolge ihrer Ausführung unerheblich oder sie stellen Handlungsalternativen dar.
- 1. Eine nummerierte Liste kennzeichnet eine Folge von Handlungsanweisungen,
- 2. die in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen.
- ...
- Kennzeichnet ein Handlungsergebnis zur Erläuterung von Vorgängen, die im Hintergrund ablaufen.
- Kennzeichnet eine Beobachtungsaufforderung, um die Aufmerksamkeit auf sichtbare Rückmeldungen vom Gerät oder der Software zu lenken. Beobachtungsaufforderungen erleichtern die Kontrolle, ob eine Handlungsanweisung erfolgreich ausgeführt wurde. Häufig leiten sie auch zur nächsten Handlungsanweisung über.



Zeigt auf ein Bedienelement, welches gedrückt/angeklickt werden soll.

Zeigt auf ein im Text beschriebenes Element (z. B. ein Eingabefeld).



3 Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Cube M mit Advanced-Absorber.
 Geräte mit Advanced-Absorber sind auf dem Typenschild mit Cube M A gekennzeichnet.
 Geräte mit Standard-Absorber sind auf dem Typenschild mit Cube M gekennzeichnet. Für eine frühere Version der Betriebsanleitung mit Standard-Absorber wenden Sie sich per E-Mail an: support@primes.de

Diese Anleitung beschreibt die Installation und Bedienung des Cube M A und das Durchführen von Messungen mit dem Cube M A, der optionalen Cube App oder der optionalen LaserDiagnosticsSoftware LDS ab der Version 1.4. In dieser Betriebsanleitung werden die Kurzbezeichnungen Cube M und LDS verwendet.

Mit der Cube App für mobile Geräte mit Android™ können Sie das Gerät auch über ein Smartphone/Tablet bedienen und auswerten. Die Cube App ist kostenlos im Google Play-Store/Apps verfügbar.

Für den Messbetrieb mit einem PC muss die optionale LaserDiagnosticsSoftware LDS auf dem PC installiert sein. Gerne stellt PRIMES Ihnen einen aktuellen Downloadlink zur Verfügung. Kontaktieren Sie dazu Ihren Vertriebspartner oder wenden Sie sich per E-Mail an: *support@primes.de*

Bei der Beschreibung der Software wird eine kurze Einführung in die Nutzung für den Messbetrieb gegeben. Eine ausführliche Beschreibung der Softwareinstallation, der Dateiverwaltung und Auswertung der Messdaten entnehmen Sie bitte der gesonderten Anleitung zur LaserDiagnosticsSoftware LDS.

In dieser Betriebsanleitung wird die zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Softwareversion beschrieben. Da die LDS laufend weiterentwickelt wird, ist es möglich, dass eine neuere Version verfügbar ist.



4 Gerätebeschreibung

4.1 Funktionsbeschreibung

Mit dem Gerät wird die Laserleistung gemessen. Der Laserstrahl durchläuft das Schutzglas und trifft auf den Absorber und eine Photodiode. Der Absorber und die Photodiode werden durch das Schutzglas vor Verschmutzung geschützt. In der Anzeige werden die gemessene Laserleistung und weitere Informationen zum Status des Gerätes angezeigt.



Abb. 4.1: Funktionsbeschreibung

4.2 Messprinzip

Das Gerät bietet eine schnelle, passiv gekühlte Leistungsmessung nach dem kalorimetrischen Messprinzip.

Der Absorber des Messgerätes wird für kurze Zeit mit dem Laser bestrahlt. Über den Temperaturanstieg des Absorbers wird die eingestrahlte Energie ermittelt.

Die Photodiode bestimmt gleichzeitig die Lasereinschaltdauer. Die hochfrequente Abtastrate der Photodiode ermöglicht die Einzelpulsdetektion für Pulse ab 50 µs.

So kann neben der mittleren Leistung auch die Spitzenleistung berechnet werden. Im zweiten Schritt wird die tatsächliche Laserleistung aus der eingestrahlten Energie geteilt durch die Lasereinschaltdauer errechnet.



4.3 Funktionen der Ein-/Ausschalttaste

Die Ein-/Ausschalttaste hat mehrere Funktionen:

	Tastendruck	Funktion
U	Kurzes Drücken	Einschalten
	5 Sekunden	Ausschalten
	2 Sekunden	Messwerte anzeigen
	Nochmaliges Drücken für 2 Sekunden	Zum nächsten Fenster wechseln

Tab. 4.1: Funktionen der Ein-/Ausschalttaste

4.4 Optische Anzeige



Abb. 4.2: Optische Anzeige

4.4.1 Statusmeldungen

Statusmeldung	Bedeutung		
Waiting for laser beam	Das Gerät ist messbereit, der Laser kann eingeschaltet werden.		
Check temp.	Der Temperaturgradient (Veränderung der Absorbertemperatur/Zeit) wird geprüft. Bitte warten Sie bis die Meldung erlischt.		
Thermalize	Die Thermalisierungzeit ermöglicht die gleichmäßige Termperaturver- teilung im Absorber. Danach wird die Temperatur gemessen.		
Finished	Die Messung ist beendet.		

Tab. 4.2: Statusmeldungen



4.4.2 Warnmeldung

Warnmeldung	Ursache		
Safety Interlock open	Die Absorbertemperatur hat 100 °C überschritten. Zum Schutz des Gerätes wurde der Safety Interlock ausgelöst.		

Tab. 4.3: Warnmeldung

Diese Warnmeldung signalisiert keinen Fehler. Die Meldung wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Absorbertemperatur unter 100 °C fällt. Der Safety Interlock wird dann ebenfalls automatisch wieder auf den Status erlaubter Betriebszustand geschaltet.

Detaillierte Information zum Auslösen des Safety Interlock sind im Kapitel 8.4 auf Seite 28 beschrieben.

4.5 Lieferumfang und optionales Zubehör

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Cube M
- Ausrichthilfe
- Kabel USB 2.0, 1,8 m
- Safety Interlockkabel mit einseitigem Stecker M5, 2 m (Fa. Binder, Bestellnummer: 77 3450 0000 40003-0200)
- Betriebs- oder Kurzanleitung Cube M
- Transport- und Aufbewahrungstasche

Das folgende Zubehör ist erhältlich:

- LaserDiagnosticsSoftware LDS
- Cube App

4.6 Wichtige Hinweise zum Lithium-Ionen-Akkumulator

Das Gerät ist mit einem fest verbauten Akkumulator ausgestattet. Beachten Sie, dass sich dieser Akkumulator bei hohen Temperaturen entzünden kann. Zum Betrieb, Lagerung und Versand beachten Sie die Angaben gemäß Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64.



4.6.1 Lithium-Ionen-Akkumulator laden

Laden Sie den Akkumulator vor der ersten Nutzung des Gerätes vollständig am PC auf. Das erste vollständige Laden am PC benötigt ca. 3 Stunden. Verwenden Sie zum Laden des Akkumulators ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel. Laden Sie den Akkumulator bei einem Ladestatus von 20 % wieder auf. Laden Sie den Akkumulator nicht unbeaufsichtigt, z. B. über Nacht. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

4.6.2 Gerät mit fest verbautem Lithium-Ionen-Akkumulator lagern

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen trockenem Ort. Halten Sie einen Mindestabstand von 3 m zu brennbaren Materialien ein. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus. Bitte laden Sie den Akkumulator mindestens alle drei Monate auf.

4.6.3 Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt bei einer Beschädigung des Lithium-Ionen-Akkumulators

Grundsätzlich kann durch den Kontakt mit ausgetretenen Akkumulatorkomponenten eine Gefahr für die Gesundheit und die Umwelt ausgehen:

- Bei einer Beschädigung des Akkumulators können Flüssigkeiten (Elektrolyte) austreten. Diese sind entzündlich, Kontakt mit den Augen oder der Haut führt zu Reizungen.
- Dämpfe können die Augen, Atmungsorgane und Haut reizen.
- Feuer oder starke Hitze können ein heftiges Zerplatzen verursachen. Erhitzen oder Brand können giftige Gase freisetzen. Beim Verbrennen entsteht reizender Rauch.

4.6.4 Ladestatus des Lithium-Ionen-Akkumulators

Der Ladestatus des Akkumulators wird in % angezeigt. Die Genauigkeit der Anzeige ist von verschiedenen Faktoren abhängig (wie z. B. Temperatur, Alter des Akkumulators, usw.).

Der Akkumulator hat eine Kapazität von 1 000 mAh. Der Akkumulator kann mit einem max. Ladestrom von 1,3 A über das mitgelieferte USB-Kabel geladen werden. Bei einem Ladestrom von 1,0 A beträgt die Ladezeit ca. 1 Stunde. Bei einem Ladestrom von 0,5 A beträgt die Ladezeit ca. 2,5 Stunden.

Bei 100 % Ladestatus beträgt die mögliche Betriebsdauer ca. 6 Stunden (entspricht ca. 100 Messungen). Bei Verwendung von allen Stromsparfunktionen (siehe Abschnitt "Stromsparfunktionen" im Kapitel 10.3.3 "Einstellungen in der Gerätesteuerung" auf Seite 43) ca. 15 Stunden.



5 Transport und Lagerung

5.1 Warnhinweise

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Durch harte Stöße kann der Absorber im Gerät beschädigt werden.

- Handhaben Sie das Gerät bei Transport und Montage vorsichtig.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, verschließen Sie die Eintrittsapertur mittels der mitgelieferten Ausrichthilfe.

5.2 Versand des Gerätes mit fest verbauten Akkumulator

Das Gerät ist mit einem fest verbauten Lithium-Ionen-Akkumulator (im folgenden Batterie genannt) ausgestattet. Eine Entnahme der Batterie durch den Endnutzer ist für dieses Produkt nicht vorgesehen.

Das Gerät ist im Fall eines Versands ein Gefahrgut. Aufgrund der fest verbauten Batterie ist es als "Batterie in Ausrüstung" klassifiziert.

Beachten Sie die Anforderungen zum Versand gemäß den gültigen Vorschriften.

Insbesondere bei einer beschädigten Batterie sind besondere Vorschriften zu beachten:

Bei einer beschädigten Batterie besteht Entzündungsgefahr! Die Batterie muss durch qualifiziertes Personal ausgesondert, überprüft und falls notwendig neu verpackt werden!

Falls Sie weitere Informationen zur sicheren Entnahme der Batterie benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: *support@primes.de*

Angaben zur Batterie für den Versand:

Zell-/Batterie-Typ: Lithium-Ionen Zelle oder Batterie: Batterie LC oder Wh rating: 3,7 Wh Zell-/Batteriegewicht: 20 g UN-Klassifizierung: UN 3481: Batterie in Ausrüstung



6 LaserDiagnosticsSoftware LDS installieren

- Für den Messbetrieb mit einem PC muss die optionale LaserDiagnosticsSoftware LDS auf dem PC installiert sein. Gerne stellt PRIMES Ihnen einen aktuellen Downloadlink zur Verfügung. Kontaktieren Sie dazu Ihren Vertriebspartner oder wenden Sie sich per E-Mail an: *support@primes.de*
- 1. Stellen Sie sicher:
- Die Systemvoraussetzungen sind erfüllt.
- Sie haben Administratorrechte.
- 2. Schließen Sie alle Programme auf Ihrem PC.
- 3. Laden Sie die LDS über den Downloadlink herunter.
- Doppelklicken Sie auf die LDS_Setup exe-Datei um die Installation zu starten.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wurde kein anderer Speicherort angegeben, dann wird das Hauptprogramm in das Verzeichnis C:\Programme\ Primes\LaserDiagnosticsSoftware kopiert.

Systemvoraussetzungen:

- Intel Pentium Core i3 oder besser
- Windows 10 (64-Bit-Version)
- Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM
- Bildschirmauflösung: Full HD (1 920 x 1 080) bei 100 % Skalierung
- Eine USB-Schnittstelle oder Bluetooth für den Anschluss des Messgeräts





7 Montage

7.1 Bedingungen am Einbauort

- Das Gerät darf nicht in kondensierender Atmosphäre betrieben werden.
- Die Umgebungsluft muss frei von Gasen und Aerosolen sein, die die Laserstrahlung beeinträchtigen (z. B. organische Lösungsmittel, Zigarettenrauch, Schwefelhexafluorid).
- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Staub.
- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.

7.2 Einbau in die Laseranlage

7.2.1 Montage vorbereiten

- 1. Schalten Sie den Laserstrahl aus.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.

7.2.2 Mögliche Einbaulagen

Das Gerät kann senkrecht oder waagrecht montiert werden.

7.2.3 Gerät ausrichten

Das Gerät muss zum Laserstrahl ausgerichtet werden. Der Laserstrahl muss die Eintrittsapertur mittig treffen. Hierbei sind die im Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64 angegebenen Spezifikationen und Grenzwerte einzuhalten.

Zum mittigen Ausrichten des Gerätes unter dem Laser, wird eine Ausrichthilfe mitgeliefert (siehe Kapitel 7.2.4 auf Seite 22).



Einsatz des Gerätes mit der Fokusebene auf der Geräteunterkante

Die Fokusebene des Laserstrahls sollte auf der Unterkante des Gerätes liegen. Der Laserstrahl soll konvergent sein (siehe Abb. 7.1 auf Seite 20).

Einsatz des Gerätes mit der Fokusebene oberhalb der Geräteunterkante

Alternativ kann das Gerät mit der Fokusebene oberhalb der Geräteunterkante eingesetzt werden. Der Strahleintritt des Geräts kann sich im konvergenten oder divergenten Bereich des Laserstrahls befinden (siehe Abb. 7.2 auf Seite 21).

Beachten Sie:

- den Strahldurchmesser von 1 4 mm am Strahleintritt
- die max. zulässige Leistungsdichte von 250 kW/cm² am Strahleintritt
- die max. Toleranz zum mittigen Strahleinfall von ± 2,0 mm
- die max. zulässige Strahldivergenz von 300 mrad (Vollwinkel) bei senkrechtem Strahleinfall



Abb. 7.1: Ausrichtung zum Laserstrahl mit der Fokusebene auf der Geräteunterkante



Abb. 7.2: Ausrichtung zum Laserstrahl mit der Fokusebene oberhalb der Geräteunterkante





7.2.4 Gerät mit der Ausrichthilfe mittig ausrichten

Die Ausrichthilfe ist im Lieferumfang enthalten. Unter der Bestellnummer 410-011-043 kann diese nachbestellt werden.

Mit der Ausrichthilfe und einem Pilotlaserstrahl können Sie das Gerät mit der nötigen Genauigkeit positionieren (siehe Abb. 7.3 auf Seite 22).

- 1. Setzen Sie die Ausrichthilfe auf die Eintrittsapertur.
- 2. Schalten Sie den Pilotlaser ein und richten Sie das Gerät aus. Trifft der Laserstrahl mittig auf die kleine Markierung in der Ausrichthilfe ist das Gerät ausgerichtet.

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Die Ausrichthilfe wird durch Laserstrahlung zerstört.

Entfernen Sie die Ausrichthilfe vor dem Einschalten des Lasers.



Abb. 7.3: Ausrichten des Gerätes mit der Ausrichthilfe (Maße in mm)



7.2.5 Gerät montieren

GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, entsteht im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4).

 Montieren Sie das Gerät an den Befestigungsgewinden, sodass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Leitungen nicht bewegt werden kann.

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen.

- Berühren Sie das Schutzglas nicht mit bloßen Händen.
- Prüfen Sie den Zustand des Schutzglases regelmäßig. Das Schutzglas kann gereinigt oder bei starker, nicht entfernbarer Verschmutzung ausgetauscht werden (siehe Kapitel 12 "Wartung und Inspektion" auf Seite 58).
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem sauberen Schutzglas.
- 1. Montieren Sie das Gerät gemäß der Abb. 7.4 auf Seite 24 an den Befestigungsgewinden.

Die Gesamtlänge der Schrauben ist von den Dimensionen der kundenseitigen Halterung abhängig.

- 2. Prüfen Sie den sicheren Sitz des Gerätes. Das Gerät darf sich nicht mehr bewegen lassen.
- 3. Schließen Sie bei einem vorhandenen Sicherheitskreis das Safety Interlock-Verbindungskabel an.





Abb. 7.4: Befestigungsgewinde im Gehäuse (Maße in mm)

7.3 Ausbau aus der Laseranlage

- 1. Schalten Sie den Laserstrahl aus.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.
- 3. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben heraus (siehe Abb. 7.4 auf Seite 24).
- 4. Trennen Sie die elektrischen Verbindungen.
- 5. Nehmen Sie das Gerät aus der Laseranlage.
- 6. Um Verunreinigungen zu vermeiden, verschließen Sie die Eintrittsapertur mittels der mitgelieferten Ausrichthilfe.



8 Anschlüsse

8.1 Übersicht der Anschlüsse



Abb. 8.1: Übersicht der Anschlüsse

8.2 Micro-USB-Buchse

Über die Micro-USB-Buchse können Sie den Akkumulator des Gerätes am PC aufladen. Verwenden Sie zum Laden des Akkumulators ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.

Bei Verwendung der optionalen LaserDiagnosticsSoftware LDS (nicht im Lieferumfang) findet die Kommunikation des Gerätes mit der LDS über die Micro-USB-Buchse oder Bluetooth[®] statt.

Beachten Sie, dass eine USB-Schnittstelle ohne zusätzliche Entstörmaßnahmen nicht EMV-gerecht ist. Deshalb kann es in Industrieumgebungen mit starken Störquellen zu Verbindungsabbrüchen und Störungen der Datenübertragung kommen.

8.2.1 PRIMES-USB-Treiber

Den PRIMES-USB-Treiber für alle USB-fähigen Geräte finden Sie auf der PRIMES-Webseite unter: *https://www.primes.de/de/support/downloads/software.html*



8.2.2 USB-Treiber manuell installieren

Die Treiber-Installation erfordert Administrator-Rechte.

- 1. Laden Sie den USB-Treiber von der PRIMES Webseite.
- 2. Speichern Sie den Treiber auf einem Datenträger.
- 3. Verbinden Sie den Datenträger mit Ihrem PC.
- 4. Starten Sie mit einem Doppelklick die Treiber-Installationssoftware.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Abb. 8.2: Windows®-Menü für die USB-Treiberinstallation

6. Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um die Installation abzuschließen.



8.3 Bluetooth®

Im Gerät ist ein Bluetooth[®]-Interface der Klasse 1 integriert. Damit ist eine drahtlose Verbindung zum PC, Tablet oder Smartphone möglich. Bei einer Verbindung zu einem PC mit einem Bluetooth[®]-Dongle der Klasse 1 beträgt die Reichweite unter Freiraumbedingungen ca. 100 m.

Die Bluetooth[®]-Funktion ist nach dem Einschalten des Gerätes permanent aktiviert. Bei einer Bluetooth[®]-Verbindung ist die USB-Schnittstelle deaktiviert. Das gleichzeitige Laden des Akkumulators über das USB-Kabel kann jedoch erfolgen.

Bei Verwendung der optionalen Cube App für mobile Geräte mit Android™ (nicht im Lieferumfang) findet die Kommunikation des Gerätes mit der App über Bluetooth[®] statt. Die PRIMES Cube App ist kostenlos im Google Play-Store/Apps verfügbar.

8.3.1 Empfohlener Bluetooth®-Dongle und Bluetooth®-Spezifikationen

Empfohlener Bluetooth®-Dongle

LOGILINK BT0037 Bluetooth 4.0 Micro USB Dongle (Class 1)

Bluetooth[®]-Spezifikationen

Bluetooth® Version: 2.1+EDR Sendeleistung: Class 1 (<= 20 dBm) Bluetooth® Profile: Generic Access Profile (GAP), Serial Port Profile (SPP)

8.3.2 Bluetooth[®] im PC aktivieren (Windows[®] 10)

- 1. Öffnen Sie über Start > Einstellungen > Geräte das Bluetooth[®]-Menü.
- 2. Prüfen Sie unter *Bluetooth- und andere Geräte* ob Ihr PC Bluetooth[®] unterstützt.
- Bei der Unterstützung von Bluetooth[®] wird eine Schaltfläche Bluetooth angezeigt.
- 3. Setzen Sie den Schalter *Bluetooth* auf die Stellung *EIN*.

8.3.3 Gerät per Bluetooth® mit dem PC verbinden (Windows® 10)

- 1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 🕑 am Cube M.
- 2. Öffnen Sie über Start > Einstellungen > Geräte das Bluetooth[®]-Menü.
- 3. Klicken Sie auf das **+** *Zeichen*.
- 4. Klicken Sie unter **Gerät hinzufügen** auf **Bluetooth**.
- Oer Cube M wird mit seiner Seriennummer (siehe Typenschild) angezeigt.
- 5. Klicken Sie auf den Cube M. Bestätigen Sie die Abfrage zum Koppeln des Cube M.
- ► Der Cube M wird verbunden.
- 6. Verbinden Sie den Cube M gemäß Kapitel 10.3.1 auf Seite 40 mit der LDS.

8.4 Safety Interlock

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Ist der Safety Interlock nicht angeschlossen, kann das Gerät durch Überhitzung beschädigt oder zerstört werden.

Schließen Sie den Safety Interlock an das Gerät an.

Die Verwendung des Safety Interlock schützt das Gerät in vielen Situationen vor einer Beschädigung. Dennoch kann es in Abhängigkeit der Parameter des zu vermessenden Laserstrahls, zu Schäden am Absorber kommen. Beachten Sie die im Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64 angegebenen Spezifikationen und Grenzwerte.

Während der Bestrahlung kann die Temperatur des Absorbers kurzfristig deutlich über 100 °C ansteigen, weil sich die Wärme im Absorber noch nicht gleichmäßig verteilt hat. Um in diesem Fall ein Auslösen des Safety Interlock während der Bestrahlung zu vermeiden, wird der Safety Interlock bei einer laufenden Bestrahlung erst bei einer Temperatur über 200 °C ausgelöst.

Bei einer erkannten laufenden Bestrahlung wird deshalb die Interlock-Schwelle temporär von 100 °C auf 200 °C erhöht. Nach der Beendigung der Bestrahlung wird die Interlock-Schwelle wieder auf 100 °C reduziert.

Ist die Temperatur des Absorbers nach beendeter Messung über 100 °C, wird zum Schutz des Absorbers der Safety Interlock ausgelöst. Damit wird verhindert, dass das Gerät erneut bestrahlt werden kann.

Bei einem ausgelösten Safety Interlock sind Pin 3 und Pin 4 verbunden. Nach dem Abkühlen des Absorbers sind Pin 1 und Pin 4 des Safety Interlock verbunden. Beachten Sie die Angaben zu minimalem und maximalem Energieeintrag pro Messung gemäß Kapitel 9.3 auf Seite 32.

Ein passendes Safety Interlockkabel mit einseitigem Stecker M5, 2 m (Fa. Binder, Bestellnummer: 77 3450 0000 40003-0200) ist im Lieferumfang enthalten.



Safety Interlock-Anschluss (Ansicht auf Anschluss am Gerät)				
4	Pin	Aderfarbe	Funktion	
	4	Schwarz	Gemeinsamer Pin	
	1	Braun	Gegen Pin 4 geschlossen, wenn betriebsbereit	
Ŭ	3	Blau	Gegen Pin 4 geschlossen, wenn im Safety Interlock-Modus (Absorber ist zu heiß)	

Tab. 8.1: Pin-Belegung des Safety Interlock-Anschlusses und Aderfarben des Anschlusskabels

9 Einstellen der Laserparameter

Für korrekte Messungen und um das Gerät vor Schäden zu bewahren, müssen die folgenden Parameter beachtet und eingehalten werden.

9.1 Einstellen der Laseranstiegszeit

Die anwendbare Bestrahlungszeit liegt zwischen 0,1 s und 2,0 s, die als Pulsdauer/ Burstdauer auf die Steuerung der Laserstrahlquelle zu übertragen ist. Die maximale Laseranstiegszeit für die Leistungsmessung darf 1 % der Bestrahlungszeit nicht überschreiten. Dieser Grenzwert sollte eingehalten werden, um Verfälschungen der Leistungsmessung zu vermeiden.

Bei einigen Laserstrahlquellen sind in den Werkseinstellungen Leistungsrampen bis zu einigen 100 ms zum Einschalten der Laserstrahlung vorgegeben. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen muss die kürzest mögliche Anstiegszeit eingestellt werden.



Abb. 9.1: Laseranstiegszeit > 1 % der Bestrahlungszeit



Abb. 9.2: Laseranstiegszeit < 1 % der Bestrahlungszeit

9.2 Maximal zulässige Leistungsdichte

Um Schäden zu vermeiden, darf die maximal zulässige Leistungsdichte von 250 kW/ cm² an der Optik nicht überschritten werden.

Die Leistungsdichte in kW/cm² errechnet sich gemäß der Formel:

 $Leistungsdichte = \frac{P_{Laserleistung in kW}}{\pi \cdot r^2 \text{ strahlradius in } cm}$

Formel 1: Berechnung der Leistungsdichte

Zur Ermittlung der maximalen Laserleistung wird das Ergebnis mit einem Sicherheitsfaktor von 2 gewichtet. Der Sicherheitsfaktor gleicht das Verhältnis von maximaler zur mittleren Leistungsdichte eines Gauß-Strahls (Fernfeld) aus. Die maximal zulässige Laserleistung in kW in Abhängigkeit vom Strahlradius errechnet sich gemäß der Formel:

$$P_{Laserleistung in \, kW} = max. \, Leistungs dichte \, \frac{kW}{cm^2} \cdot \pi \cdot r^2_{Strahlradius in \, cm} \cdot \frac{1}{2}$$

Formel 2: Berechnung der zulässigen Laserleistung in Abhängigkeit vom Strahlradius

Der minimal zulässige Strahlradius in cm in Abhängigkeit von der zulässigen Leistungsdichte und Laserleistung errechnet sich gemäß der Formel:



Formel 3: Berechnung des minimal zulässigen Strahlradius in Abhängigkeit von der zulässigen Leistungsdichte und der Laserleistung

Beispiel: Mit der maximal zulässigen Leistungsdichte von 250 kW/cm² an der Optik und einer Laserleistung von 2 kW berechnet sich der minimal zulässige Strahlradius wie folgt:

$$r_{Strahlradius in \, cm} = \sqrt{\frac{2 \, kW}{250 \, \frac{kW}{cm^2} \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}}} = 0,071 \, cm = 0,71 \, mm$$

Formel 4: Beispielrechnung

9.3 Minimaler und maximaler Energieeintrag pro Messung

Entscheidend für eine genaue und reproduzierbare Messung ist der gemessene Temperaturanstieg im Absorber. Unabhängig von der Starttemperatur empfehlen wir einen Energieeintrag von ca. 300 J pro Messung.

Beispiel: Bei 1 kW Laserleistung beträgt die empfohlene Pulsdauer 300 ms.

 $E = P \cdot t = 1\ 000\ W \cdot 0,3\ s = 300\ J$

Abb. 9.3 auf Seite 32 zeigt den zulässigen Energieeintrag für eine Messung in Abhängigkeit von der Absorbertemperatur.



Abb. 9.3: Messbereich in Abhängigkeit von der Absorbertemperatur

Der minimale Energieeintrag gibt die unteren Grenzwerte an, mit denen Messungen noch innerhalb der spezifizierten Genauigkeit durchgeführt werden können. Der maximale Energieeintrag beschreibt die Grenze, bei der der Absorber seine zulässige Grenztemperatur erreicht. Im grün dargestellten Bereich kann die Energie, z. B. für mehrfaches Messen (Serienmessungen) aufgeteilt werden.

Ist die Absorbertemperatur höher als 70 °C sollte keine weitere Messung mehr erfolgen. Bitte warten Sie in diesem Fall solange, bis die Absorbertemperatur auf unter 50 °C gefallen ist (je nach gewähltem Energieeintrag). Die Grenzwerte entnehmen Sie bitte der Abb. 9.3 auf Seite 32 und der Tab. 9.1 auf Seite 33.



Absorbertemperatur in °C	Min. Energieeintrag in J	Max. Energieeintrag in J
20	50	3 000
25	50	2 800
30	50	2 600
35	50	2 400
40	60	2 200
45	90	2 100
50	140	1 900
55	200	1 700
60	290	1 500
65	390	1 300
70	520	1 100

Tab. 9.1: Absorbertemperatur mit dem empfohlenen minimalen und zulässigen maximalen Energieeintrag (Umgebungstemperatur 20 °C)

9.4 Wartezeiten bis zur nächsten Messung in Serienmessungen

Bei hohen Messfrequenzen kann die Messgenauigkeit eingeschränkt sein. Für Serienmessungen innerhalb der angegebenen Genauigkeit werden die folgenden Wartezeiten vor der nächsten Messung empfohlen.

Energieeintrag in J	Wartezeit in s	
200	50	
400	100	
600	150	
800	200	
1 000	250	

Tab. 9.2: Wartezeiten bis zur nächsten Messung in Serienmessungen



9.5 Messung mit gepulsten Lasern

Bei gepulster Laserstrahlung ist eine korrekte Bestrahlungszeitmessung bis 10 kHz Pulsfrequenz und einem Tastverhältnis von 50 % möglich. Bei Ontimes/Offtimes kleiner 50 µs ist die Bestrahlungszeitmessung nicht mehr korrekt.

Bei gepulsten Lasern erkennt das Gerät die Anzahl der Pulse n und die Anzahl der Pulspausen n-1. Da die letzte Pulspause t_{off} physikalisch bedingt nicht gemessen wird und dies bei einer niedrigen Anzahl an Pulsen zu einer erhöhten Anzeige der mittleren Leistung führen würde, wird eine Korrektur der mittleren Leistung auf Basis der korrigierten Burstdauer vorgenommen (siehe Abb. 9.4 auf Seite 34).

Bei cw-Lasern bzw. einem Puls entspricht die mittlere Leistung der max. Leistung eines Pulses.

Bei der Messung gepulster Laser sind die technische Spezifikation gemäß Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64 zu beachten.

Bei Messungen außerhalb der Spezifikation kann es zu einer fehlerhaften Berechnung der Anzahl der Pulse (pulses) kommen. Dies wirkt sich auf die errechnete max. Leistung eines Pulses (Pk Pow) aus. Nicht aber auf die berechnete mittlere Laserleistung (Av Pow) und Energie (Energy).



Abb. 9.4: Unkorrigierte und korrigierte Burstdauer bei gepulsten Lasern



10 Messen

10.1 Warnhinweise

GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, entsteht im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4).

 Montieren Sie das Gerät an den Befestigungsgewinden, sodass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Leitungen nicht bewegt werden kann.

🚹 GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Während der Messung wird der Laserstrahl auf das Gerät geleitet. Dabei entsteht gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4). Die reflektierte Strahlung ist in der Regel nicht sichtbar.

- ► Tragen Sie Laserschutzbrillen, die an die verwendete Leistung, Leistungsdichte, Laserwellenlänge und Betriebsart der Laserstrahlquelle angepasst sind.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.
- Schützen Sie sich vor Laserstrahlung durch trennende Vorrichtungen (z. B. durch geeignete Abschirmwände).

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Die maximal zulässige Energie pro Laserpuls ist abhängig von verschiedenen Einflussgrößen, unter anderem von der Absorbertemperatur.

Beachten Sie vor der Messung die im Kapitel 15 "Technische Daten" auf Seite 64 angegebenen Grenzwerte und Abhängigkeiten.



ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen.

- Berühren Sie das Schutzglas nicht mit bloßen Händen.
- Prüfen Sie den Zustand des Schutzglases regelmäßig. Das Schutzglas kann gereinigt oder bei starker, nicht entfernbarer Verschmutzung ausgetauscht werden (siehe Kapitel 12 "Wartung und Inspektion" auf Seite 58).
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem sauberen Schutzglas.

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Die Ausrichthilfe wird durch Laserstrahlung zerstört.

Entfernen Sie die Ausrichthilfe vor dem Einschalten des Lasers.


10.2 Messen mit dem Cube M

Bitte lesen Sie zuerst das Kapitel 9 "Einstellen der Laserparameter" auf Seite 30.

10.2.1 Messung starten

Die Messungen mit dem Cube M sind ausschließlich mit einem stillstehenden Laserstrahl durchzuführen.

1.	Beachten Sie die Warnhinweise im Kapitel 10.1 auf Seite 35.		
2.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste.	C	
•	Das Startfenster zeigt: Die Firmware-Version. Die kalibrierte Wellenlänge.	Cube Version 5.2 Wavelength: 1070nm	
	Nach ca. 5 Sekunden ist das Gerät messbereit.	Absorber: 24.803°C Battery: 83 % Blueth: disconnect Status:waiting for	
3. ∶ ≁	Schalten Sie den Laser ein. Die Messung wird mit dem Einschalten des Lasers automatisch gestartet.	Für eine hohe Messgenauigkeit empfehlen wir einen Energieeintrag von 300 J pro Messung (siehe Kapitel 9.3 auf Seite 32).	
	Die Thermalisierung wird mit einem Fortschrittsbalken angezeigt (Dauer ca. 4 Sekunden). Ein Messzyklus (Messen, Thermalisieren, Daten senden) benötigt ca. 10 Se- kunden. Das Gerät ist danach wieder messbereit.	Absorber: 30.670°C Battery: 82 % Blueth: disconnect Status: thermalize	



 Im Fenster werden die folgenden Messwerte angezeigt: Laserleistung in W¹) Absorbertemperatur in °C Pulsdauer/Burstdauer in ms¹) Bei cw-Lasern wird die gemessene Leistung des Lasers in W (Power) und die Pulsdauer in ms (Time) angezeigt. Bei gepulsten Lasern wird die gemessene mittlere Leistung des Lasers in W (Power) über der Burstdauer (korrigiert) in ms (Time) angezeigt. 	2000 W Absorber: 56.818*C Time: 300.0 ms Blueth: disconnect Status: finished
 Zum Aufrufen des folgenden Fensters drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste für ca. 2 Sekunden. 	ڻ ک
 Weitere Pulsparameter werden angezeigt: Gesamte Pulsdauer in ms (Ontime) Gesamte Pulspause in ms (Offtime) Unkorrigierte Burstdauer in ms (uBurst) Anzahl der Pulse (Pulses) Max. Leistung eines Pulses in W (Pk Pow) Mittlere Laserleistung in W (Av Pow) Energie in J Weitere Informationen zum Messen gepulster Laser sind im Kapitel 9.5 auf Seite 34 beschrieben.	Pulse Parameters Ontime: 150ms Offtime: 120ms uBurst: 270ms Pulses: 5 Pk Pow: 4000 W Av Pow: 2000 W Energy: 600 J

In der Werkseinstellung schaltet sich das Gerät nach ca. 10 Minuten automatisch ab. Die Abschaltzeit des Gerätes kann über die LDS oder die Cube App eingestellt werden (siehe Abschnitt "Stromsparfunktionen" im Kapitel 10.3.3 "Einstellungen in der Gerätesteuerung" auf Seite 43).

Sie können das Gerät auch manuell ausschalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste ca. 5 Sekunden gedrückt halten.



10.2.2 Anzeige der Messergebnisse

Die letzten 14 Messungen werden direkt im Fenster angezeigt. Die neueste Messung wird immer mit dem Zähler "Nr 1" angezeigt.

1.	Zum Aufrufen des folgenden Fensters drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste für ca. 2 Sekunden.		C		
۲	Die gemessene mittlere Laserleistung ¹⁾ (Power) sowie die Pulsdauer/Burstdauer in ms ¹⁾ (Time) werden angezeigt.	Nr 123	Power 2000.0 912.1 812.2	Time 1 300.0 333.4 375.3	
2.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste erneut für 2 Sekunden, um die weiteren Messungen (Nr. 8-14) anzuzeigen.	4567	712.5 611.8 511.1 408.0	428.9 500.3 600.4 750.3	
¹⁾ Bei cw-Lasern wird die gemessene Leistung des Lasers in W (Power) und die Pulsdauer in ms (Time) angezeigt.					
Bei gepulsten Lasern wird die gemessene mitt- lere Leistung des Lasers in W (Power) über der Burstdauer (korrigiert) in ms (Time) angezeigt.					

Mit der optionalen PRIMES Cube App für mobile Geräte mit Android™ oder der optionalen LDS können die letzten 30 Messungen ausgelesen werden.



10.3 Messen mit der optionalen LaserDiagnosticsSoftware LDS

Bitte lesen Sie zuerst das Kapitel 9 "Einstellen der Laserparameter" auf Seite 30.

Dieses Kapitel beschreibt Messungen mit der LDS. Eine ausführliche Beschreibung der Softwareinstallation, der Dateiverwaltung und Auswertung der Messdaten können der gesonderten Betriebsanleitung "LDS" entnommen werden.

10.3.1 Gerät mit der LDS verbinden/trennen

Gerät einschalten und mit der LDS verbinden

- 1. Beachten Sie die Warnhinweise im Kapitel 10.1 auf Seite 35.
- 2. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 🕑 am Gerät.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Micro-USB-Buchse am Gerät und dem PC oder Verbinden Sie das Gerät per Bluetooth[®] mit dem PC (siehe Kapitel 8.3.3 auf Seite 27).
- 4. Starten Sie die LDS mit einem doppelten Linksklick auf das Programmsymbol in der Startmenügruppe oder auf die Desktopverknüpfung.

O PRIMES LaserDiagno Oper Startbildschirm erscheint. 5. Wählen Sie die Betriebsart Messen. MESSEN AUSWERTEN LETZTE DARSTELLUNG Christmalike A Earbon A Wenn die Option Startbildschirm PRIMES LaserDiagnosticsSoftware 10 anzeigen deaktiviert ist, oder das Datei Verbindungen Messumgebung Werkzeuge W Fenster Verbindungen geschlossen Geräte Projekte wurde: Klicken Sie auf den Reiter Geräte und anschließend auf die Schalt-Ŧ fläche + Gerät verbinden. Gerät verbinden

- Oas Fenster Verbindungen wird eingeblendet.
- 6. Klicken Sie auf das gewünschte Gerät.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät verbinden.

Falls das Gerät nicht erscheint:

- Installieren Sie den USB Treiber ► gemäß Kapitel 8.2.2 auf Seite 26.
- ► Prüfen Sie gemäß Kapitel 8.3.2 auf Seite 27 das Bluetooth® auf Ihrem PC verfügbar und aktiviert ist.

Alle Adresse

Gerät von der LDS trennen und ausschalten

- Klicken Sie auf den Reiter 1. Geräte.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie den Menüpunkt Verbindung trennen aus.
- Das Gerät wird von der LDS + getrennt.
- 3. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 🕑 am Gerät für 5 Sekunden.
- Das Gerät wird ausgeschaltet. ٠
- 4. Trennen Sie gegebenenfalls die elektrischen Verbindungen.









10.3.2 Werkbank Cube Messung öffnen

- Oer Cube M wird als verbundenes Gerät angezeigt.
- Klicken Sie auf das verbundene Gerät.
- Die zugehörige Gerätesteuerung wird geöffnet.
- Die Werkbank Cube Messung wird geöffnet.

Wurde die Werkbank **Cube Messung** zuvor geschlossen, erscheint die Schaltfläche **Messwerkbank öffnen**. Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Werkbank erneut zu öffnen.





10.3.3 Einstellungen in der Gerätesteuerung

Pflegen Sie die Optionen gemäß den Erläuterungen in der folgenden Tabelle ein.

Optionen	Erläuterung
Messwerkbank öffnen	Wurde die Werkbank Cube Messung zuvor geschlossen, erscheint die Schaltfläche Messwerkbank öffnen .
	 Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Werkbank Cube Mes- sung erneut zu öffnen.

Neue Messung	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Serie im Projekt- baum zu erstellen. Die Messung startet mit dem Einschalten des Lasers.
Wellenlänge in nm	Der Cube M kann die Laserleistung von Lasern mit einer Wellenlänge zwischen 1 030 – 1 090 nm messen. Die kalibrierte Wellenlänge von 1 070 nm ist voreingestellt.
Schutzgasmodus	 Der Schutzgasmodus ist im Cube M ab der Firmware-Version 5.2 integriert. Für den Einsatz des Schutzgasmodus muss die optionale LDS, Version 1.4 oder höher auf dem PC installiert sein. Mit dem Schutzgasmodus wird der mögliche Einfluss der Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Gases auf das Messverfahren um typischerweise 2/3 reduziert. Besonders berücksichtigt wurden hier die Gase Helium und Argon, die im Verhältnis zu Luft (78 % Stickstoff und 21 % Sauerstoff) eine deutlich reduzierte Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Setzen Sie das Häkchen zum Aktivieren der Option.
	Der Schutzgasmodus ist nicht für den Einsatz des Cube M in einer Stickstoffatmosphäre geeignet. Verwenden Sie den Schutzgasmodus nur bei der Verwendung des Gerätes z. B. in Helium oder Argon. Wird der Schutzgasmodus bei Verwendung des Cube M in Luft aktiviert, kann es zu einer reduzierten Messgenauigkeit bei der Leistungsmessung kommen.







Optionen	Erläuterung		
Schutzgasmodus (Fortsetzung)	Der Schutzgasmodus berechnet die vom Cube M gemesse- nen Werte neu. Die Werte werden jedoch nicht zurück an den Cube M übertragen. Die Anzeige in der LDS wird daher bei aktivem Schutzgas- modus von den herkömmlich ermittelten Messwerten im Cube M abweichen.		
Trigger level (Laser power)	 Die Einstellung des <i>Trigger level</i> ermöglicht eine Justage der Empfindlichkeit der verbauten Photodiode: Die Einstellung <i>Trigger level Low</i> empfiehlt sich bei der Vermessung geringer Laserleistungen und bei gepulsten Laserstrahlen. Die Einstellung <i>Trigger level High</i> verhindert eine Fehltriggerung durch Umgebungseinflüsse. Durch einen zu niedrig eingestellten <i>Trigger level</i> kann auch ohne Laserstrahl eine Messung ausgelöst werden. Durch einen zu hoch eingestellten <i>Trigger level</i> kann keine Messung ausgelöst werden. Stellen Sie den <i>Trigger level</i> auf einen höheren/niedrigeren Wert ein. 		

Stromsparfunktionen

Dauerhafte Hinter- grundbeleuchtung	 Die Option schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige im Cube M ein oder aus. Die Einstellung ist nur bei abgewählter Option <i>Beleuchtung ausschalten nach (in s)</i> möglich. 1. Setzen Sie das Häkchen zum Aktivieren der Option. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstellungen speichern</i>. 	
Beleuchtung aus- schalten nach (in s)	 Die Option schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige im Cube M nach der eingestellten Zeit aus. Die Einstellung ist nur bei abgewählter Option <i>Dauerhafte Hintergrundbeleuchtung</i> möglich. Geben Sie die Zeit in Sekunden ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstellungen speichern</i>. 	

Tab. 10.1: Einstellungen in der Gerätesteuerung





Optionen	Erläuterung		
Interlock	 Die Option schaltet den Safety Interlock ein- oder aus. Aus Sicherheitsgründen wird das Ausschalten des Safety Interlock nicht empfohlen. 1. Setzen Sie das Häkchen zum Einschalten des Safety Interlock. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstellungen speichern</i> 		
Autom. Messbereit- schaft	 Die Option versetzt das Gerät nach jeder Messung automatisch wieder in Messbereitschaft. Wenn das Häkchen entfernt wurde, muss das Gerät nach jeder Messung durch ein kurzes Drücken der Ein-/Aus- schalttaste in erneute Messbereitschaft versetzt werden. Setzen Sie das Häkchen zum Aktivieren der Option. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstellungen speichern</i>. 		
Gerät ausschalten nach	 Mit der Option wird die Zeit in Minuten eingestellt, nachdem sich da Gerät automatisch ausschaltet. In der Werkseinstellung schaltet sic das Gerät nach ca. 10 Minuten automatisch ab. Bei einem angeschlossenem Ladekabel kann das Gerät nich automatisch ausgeschaltet werden. Das Gerät ist dann dauerhaft messbereit. 1. Wählen Sie die Zeit in Minuten aus der Ausklappliste. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstellungen speichern</i>. 		

Einstellungen spei- chern	Mit dem Betätigen der Taste werden die gewählten Einstellungen an den Cube M übertragen.
Messwerte laden	Mit dem Betätigen der Taste werden die letzten 30 im Gerät gespei- cherten Messungen aus dem Speicher des Cube M ausgelesen.
Historie löschen	Mit dem Betätigen der Taste werden die im Cube M gespeicherten Messungen gelöscht.

Tab. 10.1:	Einstellungen in der	Gerätesteuerung
------------	----------------------	-----------------



10.3.4 Messung starten

Die Messungen mit dem Cube M sind ausschließlich mit einem stillstehenden Laserstrahl durchzuführen.





10.3.5 Anzeige der Messergebnisse

Anzeige der aktuellen Messung in der Werkbank Cube Messung

Nach der beendeten Messung werden die Messergebnisse in der geöffneten Werkbank Cube Messung dargestellt (siehe unten).

Bei sämtlichen Werkzeugen können die angezeigten Parameter durch das Anklicken des Zahnradsymbols angepasst werden.





Anzeige der im Cube M gespeicherten Messungen

- 1. Drücken Sie die Schaltfläche Messwerte laden.
- Die letzten 30 im Gerät gespeicherten Messungen werden aus dem Speicher des Cube M ausgelesen.

- 2. Wechseln Sie zum Reiter *Pro-jekte*.
- Im Projektbaum werden die geladenen Messungen angezeigt.

Datum, Uhrzeit und Reihenfolge der angezeigten Messungen:

- 3. Führen Sie den Mauszeiger über die Messung.
- Im Fenster wird das Datum und die Uhrzeit des Uploads angezeigt.
- Die geladenen Messungen werden in absteigender Reihenfolge angezeigt (letzte/aktuellste Messung heißt "measurement 0").

Messwerte mit den Werkzeugen der LDS auswerten:

Siehe Abschnitt "Messwerte mit den Werkzeugen der LDS auswerten" auf Seite 50.



Anzeige der mit der LDS durchgeführten Messungen

- 1. Wechseln Sie zum Reiter **Pro***jekte*.
- Im Projektbaum werden die Messungen angezeigt.

Datum, Uhrzeit und Reihenfolge der angezeigten Messungen:

- 2. Führen Sie den Mauszeiger über die Messung.
- Im Fenster wird das Datum und die Zeit der Messung angezeigt.
- Bei Messungen mit der LDS werden die Messungen mit steigender Nummerierung angezeigt (letzte/aktuellste Messung hat den höchsten Wert).

Messwerte mit den Werkzeugen der LDS auswerten:

Siehe Abschnitt "Messwerte mit den Werkzeugen der LDS auswerten" auf Seite 50.

Bei der Verwendung des Schutzgasmodus:

Im Projektbaum wird auf den verwendeten **Schutzgasmodus** hingewiesen.

- Führen Sie den Mauszeiger über die Messung.
- Im Fenster wird Schutzgasmodus wurde verwendet angezeigt.









Messwerte mit den Werkzeugen der LDS auswerten

- 1. Klicken Sie in der Klappliste auf die Auswahl *Leistungsmes-sung*.
- Die Werkzeuge Graph, Ergebnistabelle und Messwertanzeige werden angezeigt.
 Das Werkzeug Leistungsmessung Li ist für den Cube M nicht relevant.
- Öffnen Sie das gewünschte Werkzeug und ziehen Sie die Messungen per "Drag and Drop" aus dem Projektbaum in das geöffnete Werkzeug.

Werkbank × Cube Messung Leistungsmessung
Geräte Projekte
Projekt
 C Power measurement C measurement 0
C measurement 1
C musurement 2 C musurement 2 Mame: measurement 1 Datum: 09.12.2019 11:25:43
C m_fement 4 C measurement 5
C measurement 6
C measurement 7
C measurement 8
C measurement 9
C measurement 10



Bei sämtlichen Werkzeugen können die angezeigten Parameter durch das Anklicken des Zahnradsymbols angepasst werden.

So können beispielsweise die Reihen/Spalten in der Ergebnistabelle vertauscht werden.

Bei geladenen Messungen aus dem Cube M ist die Nummerierung absteigend (letzte/aktuellste Messung heißt "measurement 0").

Bei Messungen mit der LDS werden die Messungen mit steigender Nummerierung angezeigt (letzte/aktuellste Messung hat den höchsten Wert).

Die "Hilfe"-Funktion der LDS kann durch Anklicken des Fragezeichens **a**? - **b** × in der Symbolleiste der Werkzeugfenster aufgerufen werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Dateiverwaltung und Auswertung der Messdaten können der gesonderten Betriebsanleitung "LDS" entnommen werden.





10.3.6 Messungen im Speicher des Cube M löschen

Der Cube M speichert die Messungen in einem internen Speicher.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Historie löschen.
- Die Messungen im Cube M werden gelöscht.



10.4 Messen mit der optionalen Cube App

Mit der Cube App für mobile Geräte mit Android™ können Sie das Gerät auch über ein Smartphone/Tablet bedienen und auswerten.

Die Cube App ist kostenlos im Google Play-Store/Apps verfügbar. Sie benötigen dazu ein gültiges Google-Konto. Geben Sie im Suchfeld des Google Play Store den Suchbegriff "Primes Cube App" ein.

Durch die Bluetooth[®]-Verbindung mit dem Gerät können die Messwerte (Laserleistung, Pulsdauer und Energie pro Puls) mit dem mobilen Endgerät ausgelesen und grafisch dargestellt werden. Die Cube App zeigt außerdem eine Übersicht über den Gerätestatus (Temperatur, Ladestatus, Statusmeldungen).

In der Cube App können zusätzliche Einstellungen für Stromsparfunktionen und die automatische Messbereitschaft eingestellt werden.

Detaillierte Informationen zur Bedienung der Cube App entnehmen Sie bitte der gesonderten Betriebsanleitung Cube App. Diese erhalten Sie auf der PRIMES Webseite unter: *https://www.primes.de/de/support/anleitungen.html*



11 Fehlerbehebung

11.1 Meldungen in der LaserDiagnosticsSoftware LDS beim Messen

Treten bei einer Messung Probleme auf, so zeigt die LDS diese in unterschiedlicher Kategorisierung und unterschiedlichen Farben an.

Hinweise

Hinweise geben Hilfestellung bei der Interpretation der Messergebnisse und werden in einem blauen Fenster angezeigt.

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf das Warndreieck in der Fußzeile, um das Fenster ein-/auszublenden.
- Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche
 Nächste Nachricht, um weitere Meldungen derselben Kategorie anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Quittieren, um die angezeigte Meldung zu entfernen.

Warnungen

Nicht-sicherheitskritische Probleme, die beispielsweise die Qualität der Messergebnisse beeinflussen, werden in einem gelben Fenster angezeigt.

Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf das Warndreieck in der Fußzeile, um das Fenster ein-/auszublenden.
- Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche Nächste Nachricht, um weitere Meldungen derselben Kategorie anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Quittieren, um die angezeigte Meldung zu entfernen.





Gerätefehler

Gerätefehler, die eine Beschädigung des Gerätes zur Folge haben können, werden in einem orangen Fenster angezeigt.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- 1. Beheben Sie das Problem.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Quittieren**, um die Meldung zu entfernen.
- Die Meldung verschwindet. Ist das Problem nicht behoben, dann erscheint die Meldung kurz darauf erneut.
- 3. Fahren Sie erst mit der Messung fort, wenn das Problem behoben ist.

Sicherheitskritische Gerätefehler

Sicherheitskritische Probleme, die eine Beschädigung/Zerstörung des Gerätes zur Folge haben können, werden in einem roten Fenster angezeigt.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- 1. Beheben Sie das Problem sofort.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Quittie***ren*, um die Meldung zu entfernen.
- Die Meldung verschwindet. Ist das Problem nicht behoben, dann erscheint die Meldung kurz darauf erneut.
- 3. Fahren Sie erst mit der Messung fort, wenn das Problem behoben ist.





11.2 Verbindungsfehler mit der LDS

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Bluetooth®- Verbindung zwischen dem Gerät und der LDS lässt sich nicht	Es ist keine Bluetooth®- Verbindung herge- stellt.	 Verbinden Sie das Gerät gemäß Kapitel 8.3.3 auf Seite 27 mit dem PC.
herstellen.	Bluetooth [®] des PCs ist nicht aktiviert.	 Aktivieren Sie Bluetooth[®] gemäß Kapitel 8.3.2 auf Seite 27.
	Es ist kein Bluetooth [®] -Dongle an den PC ange- schlossen.	Im Kapitel 8.3.1 auf Seite 27 finden Sie eine Empfehlung für einen Bluetooth [®] -Dongle.
Die USB-Verbindung zwischen dem Gerät und der LDS lässt	Es ist keine USB-Ver- bindung hergestellt.	 Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Micro-USB-Buchse am Gerät und dem PC.
sich nicht herstellen.	Der PRIMES-USB- Treiber wurde nicht installiert.	 Bei einer USB-Verbindung mit dem Gerät wird ein Treiber im PC benötigt. Installieren Sie den USB-Treiber gemäß Kapitel 8.2.2 auf Seite 26.

Tab. 11.1: Verbindungsfehler mit der LDS

11.3 Sonstige Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Eine Messung wird ohne eingeschalteten Laserstrahl gestartet.	Der Trigger level ist zu niedrig eingestellt.	Im Cube M ist als Voreinstellung der T <i>rigger</i> Ievel Low (20 W-200 W) eingestellt.
		 Wählen Sie einen höheren Trigger level in der Klappliste aus.
		2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstel-</i> <i>lungen speichern</i> .
Es kann keine Messung ausgelöst	Der Trigger level ist zu hoch eingestellt.	1. Wählen Sie einen niedrigeren Trigger Ievel in der Klappliste aus.
werden.		2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Einstel-</i> <i>lungen speichern</i> .

Tab. 11.2: Sonstige Fehler



Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ein gepulster La- serstrahl kann nicht gemessen werden.	Es wird nicht ausrei- chend Energie in den Absorber einge- bracht.	 Bei gepulster Laserstrahlung ist eine korrekte Bestrahlungszeitmessung bis 10 kHz Pulsfrequenz und einem Tastverhältnis von 50 % möglich. Bei Ontimes/Offtimes kleiner 50 µs ist die Bestrahlungszeitmessung nicht mehr korrekt. ▶ Beachten Sie die min. Ontime/Offtime (Tastverhältnis) für gepulste Laser von 50 µs (z. B. max. 10 kHz bei 50 % Tastverhältnis).
Es wird eine zu hohe Anzahl von Pulsen angezeigt.	Zusätzliche, fehler- hafte Pulse (Nadel- spitzen von ns bis µs Dauer).	Wählen Sie einen anderen Trigger level in der Klappliste aus.
Die gemessene On- time ist länger als die eingestellte nominelle Ontime.	Der reale Puls entspricht keinem idealen Rechteck- signal.	 Idealer Puls Realer Puls Trigger level Nominelle Ontime Gemessene Ontime Wählen Sie einen höheren Trigger level in der Klappliste aus.

Tab. 11.2: Sonstige Fehler



Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es wird zu wenig Laserleistung ange- zeigt.	Der Strahldurchmes- ser an der Eintritts- apertur ist zu groß.	 Richten Sie das Gerät gemäß Kapitel 7.2.3 auf Seite 19 erneut aus.
	Der Laserstrahl trifft die Eintrittsapertur nur teilweise.	
	Die Laseranstiegszeit überschreitet 1 % der Bestrahlungszeit.	 Detaillierte Informationen zur Laseranstiegszeit finden Sie im Kapitel 9.1 auf Seite 30. Stellen Sie die kürzest mögliche Laseranstiegszeit ein.
	Die tatsächlich ausgegebene Laser- leistung ist niedriger als die eingestellte Laserleistung.	 Bei korrekter Ausrichtung und Verwendung liefert das kalibrierte PRIMES Messgerät verlässliche Messwerte. ► Erhöhen Sie die eingestellte Leistung am Laser.
		• Wiederholen Sie die Leistungsmessung.

Tab. 11.2: Sonstige Fehler

PRIMES

12 Wartung und Inspektion

12.1 Wartungsintervalle

Für die Festlegung der Wartungsintervalle für das Messgerät ist der Betreiber verantwortlich. PRIMES empfiehlt ein Wartungsintervall von 12 Monaten für Inspektion und Kalibrierung.

Bei sporadischem Gebrauch des Messgeräts (weniger als täglich) kann das Wartungsintervall auf bis zu 24 Monate festgelegt werden.

Beachten Sie, dass die Sicherheits-, und Warneinrichtungen im Gerät regelmäßig überprüft werden müssen.

12.2 Reinigung

12.2.1 Geräteoberfläche reinigen

- 1. Lassen Sie das Gerät nach einer Messung eine angemessene Zeit abkühlen.
- 2. Reinigen Sie die Geräteoberfläche zuerst mit gereinigter, ölfreier Druckluft.
- 3. Verschließen Sie alle Geräteöffnungen.
- Für die weitere Reinigung verwenden Sie eine Mischung aus destilliertem Wasser und Isopropanol im Verhältnis von circa 5:1.
 Benutzen Sie fusselfreie Reinigungstücher, die keine Kratzer verursachen.
- Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, dann wenden Sie sich bitte an PRI-
 - MES oder Ihren PRIMES-Vertriebspartner.

12.2.2 Schutzglas reinigen

- 1. Lassen Sie das Gerät nach einer Messung eine angemessene Zeit abkühlen.
- 2. Demontieren Sie das Schutzglas gemäß Kapitel 12.3.2 auf Seite 61, Abschnitte 1-6.
- 3. Reinigen Sie das Schutzglas zuerst mit gereinigter, ölfreier Druckluft.
- 4. Für die weitere Reinigung verwenden Sie Isopropanol (beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers).
 Die Beschichtung des Schutzglases ist besonders kratzempfindlich. Verwenden Sie Tücher, die zur Reinigung von Schutzgläsern geeignet sind.
- 5. Ersetzen Sie bei starker, nicht entfernbarer Verschmutzung oder Beschädigung das Schutzglas durch ein Neues.
- 6. Montieren Sie das Schutzglas gemäß Kapitel 12.3.2 auf Seite 61, Abschnitte 7-11.



12.3 Schutzglas des Gerätes wechseln

Das Schutzglas im Strahleintritt ist ein Verschleißteil und kann bei Bedarf gewechselt werden.

Das Schutzglas ist mit einer Antireflex-Beschichtung beschichtet und hat geringe Reflexionswerte kleiner 1 %. Um erhöhte Reflexion zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich original PRIMES Schutzgläser.

Schutzglasdurchmesser	30 mm
Glasdicke	1,5 mm
Bestellnummer	801-004-054 (1 Stück); 410-011-022 (10 Stück)



12.3.1 Warnhinweise

GE

GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung Ist das Schutzglas nicht korrekt eingelegt, kann durch Reflexion gerichtete Laserstrahlung entstehen.

 Achten Sie darauf, dass das Schutzglas plan in der Vertiefung auf dem O-Ring liegt.



VORSICHT

Verbrennungen durch heiße Bauteile

Das Schutzglas und die Optik unter dem Schutzglas sind nach einer Messung heiß.

- Reinigen bzw. wechseln Sie das Schutzglas nicht direkt nach einer Messung.
- Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.

ACHTUNG

Beschädigung/Zerstörung des Gerätes

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen.

Reinigen bzw. wechseln Sie das Schutzglas nur in staubfreier Umgebung.

- Berühren Sie das Schutzglas nicht mit bloßen Händen. Berühren Sie nicht die Optik.
- Tragen Sie beim Schutzglaswechsel geeignete Handschuhe.

ACHTUNG

Beschädigung der Optik

Verschmutzungen auf der Optik verursachen bei der Laserbestrahlung durch Absorption eine Messabweichung und können die Optik beschädigen.

Achten Sie während des Schutzglaswechsels darauf, dass die unter dem Schutzglas liegende Optik nicht verschmutzt wird.



12.3.2 Schutzglas wechseln

- 1. Beachten Sie die Warnhinweise im Kapitel 12.3.1 auf Seite 60.
- 2. Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.
- 3. Ziehen Sie geeignete Handschuhe an.
- 4. Schrauben Sie die 3 Torxschrauben M2,5 x 4 mm am Schutzglashalter heraus.
- Legen Sie das Gerät gemäß der Abb. 12.1 auf Seite 61 ab und nehmen Sie den Schutzglashalter vorsichtig nach oben ab. Achten Sie darauf, dass der eingelegte O-Ring nicht aus dem Gerät herausfällt.
- 6. Nehmen Sie das Schutzglas aus dem Gerät.
- 7. Prüfen Sie das gereinigte oder ein neues Schutzglas auf Verunreinigungen.
- Setzen Sie das Schutzglas in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der eingelegte O-Ring nicht verrutscht.
- 9. Setzen Sie den Schutzglashalter gemäß der Abb. 12.1 auf Seite 61 auf.
- 10. Schrauben Sie den Schutzglashalter mit 3 Torxschrauben M2,5 x 4 mm fest.
- 11. Prüfen Sie den sicheren Sitz des Schutzglashalters. Der Schutzglashalter muss plan am Gerät anliegen.



Abb. 12.1: Schutzglas wechseln

13 Maßnahmen zur Produktentsorgung

Dieses PRIMES-Messgerät unterliegt als B2B-Gerät der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronical Equipment – WEEE) sowie den entsprechenden nationalen Gesetzen. Die WEEE-Richtlinie verpflichtet Betreiber das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern in einer getrennten Elektroaltgeräte-Sammlung umweltverträglich zu entsorgen.

PRIMES gibt Ihnen im Rahmen der WEEE-Richtlinie, umgesetzt im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), die Möglichkeit zur Rückgabe Ihres PRIMES-Messgerätes zur kostenfreien Entsorgung. Sie können innerhalb der EU zu entsorgende PRIMES-Messgeräte (dieser Service beinhaltet nicht die Versandkosten) an unsere Adresse senden:

PRIMES GmbH Max-Planck-Str. 2 64319 Pfungstadt Deutschland

Falls Sie sich außerhalb der EU befinden, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen PRIMES-Vertriebspartner um das Vorgehen zur Entsorgung Ihres PRIMES-Messgerätes vorab abzustimmen.

PRIMES ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (stiftung ear) als Hersteller unter der Nummer WEEE-Reg.-Nr. DE65549202 registriert.

Achtung Lithium-Ionen-Akkumulator enthalten!

Beachten Sie, dass sich im Gerät ein fest verbauter Lithium-Ionen-Akkumulator befindet. Dieser muss gemäß den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen entsorgt werden, wenn das Gerät nicht an PRIMES zurück gesendet wird. Falls Sie weitere Informationen zur sicheren Entnahme der Batterie zwecks der finalen Entsorgung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: *info@primes.de*



14 Konformitätserklärung

Original-EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller: PRIMES GmbH, Max-Planck-Straße 2, 64319 Pfungstadt erklärt hiermit, dass das Gerät mit der Bezeichnung:

Cube

Typen: Cube, Cube M, Cube L, Cube L1

die Bestimmungen der folgenden einschlägigen EG-Richtlinien erfüllt:

 EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
 Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU

> Bevollmächtigter für die Dokumentation: PRIMES GmbH, Max-Planck-Str. 2, 64319 Pfungstadt

Der Hersteller verpflichtet sich, die technischen Unterlagen der zuständigen nationalen Behörde auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit elektronisch zu übermitteln.

Kn

Pfungstadt, 29.Juni 2021

Dr. Reinhard Kramer, Geschäftsführer



15 Technische Daten

Messparameter	Cube M A
Leistungsbereich	25 – 2 000 W ¹⁾
Wellenlängenbereich (siehe Typenschild)	1 030 – 1 090 nm
Strahldurchmesser am Schutzglas	1 – 4 mm
Max. Leistungsdichte am Schutzglas	250 kW/cm ²
Bestrahlungszeit	0,1 – 2,0 s 1) (abhängig von der Laserleistung)
Min. Ontime/Offtime (Tastverhältnis) für gepulste Laser	50 μs (z. B. max. 10 kHz bei 50 % Tastverhältnis)
Max. Laseranstiegszeit	< 1 % der Bestrahlungszeit
Energie pro Messung	50 – 3 000 J
Empfohlene Energie pro Messung	300 – 500 J
Gesamtdauer bis zur Messwertausgabe	< 10 s
Nominale Messfrequenz	300 J: 1 Zyklus/min 3 000 J: 1 Zyklus/15 min
¹⁾ Die angegebenen Maximalwerte sind immer im Zusammenhang mit der maximalen Energie zu	

verstehen (E = $P \cdot t$).

Geräteparameter	

Max. Absorbertemperatur	120 °C
Max. Einfallswinkel senkrecht zur Eintritts- apertur	± 20°
Max. Toleranz zum mittigen Strahleinfall	± 2,0 mm
Max. Strahldivergenz (Vollwinkel) bei einem Einfallswinkel von 0°/20°	300 mrad/30 mrad
Messgenauigkeit Einfallswinkel bis 10° Einfallswinkel ab 10° bis 20°	± 3 % ± 5 %
Reproduzierbarkeit	± 1 %



Versorgungsdaten	Cube M A
Elektrische Versorgung	Fest verbauter Lithium-Ionen-Akkumulator
Maximaler Ladestrom	1,3 A
Spannung	3,7 V
Kapazität	1 000 mAh
Energie	3,7 Wh
Gewicht des Akkumulators	20 g
Versand-Klassifizierung	Batterie in Ausrüstung
Temperaturbereich zum Aufladen des Lithium- Ionen-Akkumulators	0 – 45 °C
Kommunikation	
Schnittstellen	USB/Bluetooth®
Software (optional)	Cube App und LaserDiagnosticsSoftware LDS
Maße und Gewichte	
Abmessungen (L×B×H) (ohne Anschlüsse)	60 x 65 x 80 mm
Gewicht (ca.)	800 g
Umgebungsbedingungen	
Gebrauchstemperaturbereich	15 – 40 °C
Lagerungstemperaturbereich	5 – 50 °C
Referenztemperatur	22 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 80 %



16 Abmessungen



Maße in mm

79,5

32, 5 ±0, 2[†]

30 ±0,2





Maße in mm



17 Anhang

A GNU GPL Lizenzhinweis

Die Software dieses Produkts enthält Quellcode, der unter der GNU General Public License (GPL) Version 2 oder später lizenziert ist. Die Lizenzbestimmungen zur GNU GPL Version 2 oder später können unter folgenden Links eingesehen werden:

- https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0
- https://www.gnu.org/licenses/







PRIMES GmbH Max-Planck-Str. 2 64319 Pfungstadt Deutschland

Tel +49 6157 9878-0 info@primes.de www.primes.de